

## AMI H et I : changement du *Rubber sleeve* (caoutchouc situé sur l'axe du compteur de popularité)

- 1/-Débrancher l'alimentation 220 v.
  - 2/-Enlever le *turntable* et dévisser les 3 parties couvrant le mécanisme.
  - 3/-Dévisser les 2 écrous à ailettes bloquant le mécanisme et libérer les 2 griffes latérales.
  - 4/-Tirer le mécanisme à fond vers l'arrière et le faire pivoter de 180 ° (conformément à la fig.1).
  - 5/-Dévisser les 4 vis fixant le capot du compteur de popularité (voir fig.2)
  - 6/-Dévisser les 4 vis du support du capot du §.5.
- Ce support est équipé du relais activant les aiguilles du compteur de popularité.
- 7/-Maintenant par le dessus et grâce à l'espace libéré, il est possible d'apercevoir le *rubber sleeve*.
  - 8/-Couper le *rubber sleeve* au scalpel, faisant apparaître la partie cannelée de l'axe du compteur.
- Attention** de ne rien laisser tomber dans la partie inférieure équipée des 2 contacts.
- 9/-Savonner l'intérieur du *rubber sleeve* et l'enfiler sur l'axe jusqu'à recouvrir la partie cannelée.
  - 10/-Remonter le socle du capot et le capot des § 5 et 6.
  - 11/Remettre le *turntable* en place puis faire une sélection en s'assurant qu'à l'arrêt du jukebox, le panier à disques a bien effectué plus d'un tour.
- Sinon voir la procédure de réglage du scan control / cut-off.
- 12/-Remise en place du mécanisme.

