



Socket of Credit System for Wurlitzer 1100 :Socket located inside the speaker door.

Connect pins N° 1 and 3 for permanent free play

Pin N° 3

Pin N°1

Spur permitting the right position of the credit system plug

WURLITZER 1100

Crédit gratuit permanent :

Relier les broches 1 et 3 de la prise femelle située sur la partie intérieure de la porte du haut-parleur(voir strap rouge sur photo ci-dessus)