





Connexion **4 fils** Wall-box -> Jukebox AMI I ou H



WALL-BOX



JUKEBOX



Câble 4 fils
de 0,75 à 1 mm²

AFFECTATION DES 4 BROCHES :

Broche 1 : AC-DC commun / 0 volt

Broche 2 : AC voltage / 30 volts alternatif

Broche 3 : Signal / impulsions transmises vers le jukebox

Broche 4 ; AC commun / 0 volt

